

EKE ADAPTER

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át az eke gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a ekét használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

EKE késes csoroszlyával felszerelt, egytestű vontatott adapter.
Sebességfelező közdarabbal felszerelt géphez ajánljuk súlyozott gumikerékkel illetve körmöskerékkel.

Művelési mélység: max. 15 cm
Tömeg: ~8 kg
Beállítása: csavarkulccsal az állítókeresztnél és a segédcsoroszlya valamint az eketest hevederénél

Felszerelése: az alapgép csoroszlyatartójának helyére felszerelve a 2db M12 csavarzat segítségével (lásd .kép)

Az eke 5,5 LE kapálógéppel lassító áttétellel és körmös kerékkel használható.

