

# SZŐLŐPRÉS


## GÉPKÖNYV

---

SZENTKIRÁLY KFT.

---

®



Szabadszentkirály

## Tartalomjegyzék

Előszó	3
A gép felhasználási területe	4
Műszaki adatok	4
Műszaki leírás	5
Általános és biztonsági előírások	6
Üzembe helyezés	6
Karbantartás	7
Tartozékjegyzék	8
Elérhetőségünk	8

Előszó

*Tisztelt Vásárlónk !*

Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT. Által gyártott hobbi célú munkaeszközök felhasználóinak népes táborában.

Reméljük Ön is megelégedéssel használja majd termékeinket, márkahűségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és hozzájárul azok jobbá tételéhez.

Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe helyezés előtt a használati és kezelési utasítást olvassa el, mert az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása üzemzavarokat, balesetet, valamint a gép károsodását okozhatja.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás a garancia elvesztését vonja maga után.

Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét, eszközét minél előnyösebben használhassa, munkáját megkönnyítse.

Ez az üzemeltetési dokumentáció a gép tartozéka, kérjük őrizze meg, ha elvesz, pótlásáról gondoskodják. A gép esetleges eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni!

E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkről, hogy az Ön dolgát könnyebbé, és gyorsabbá tessük a jövőben is.

Eszközeinkkel kapcsolatban kérje boltjaink szaktanácsát, vagy keressen fel minket a füzet végén jelzett címeiken. Ugyanitt tájékozódhat egyéb termékeinkről is (kapálógépek, adapterek, egyéb gépek, újdonságok).

Felívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az előírásokat. A leírtak elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a SZENTKIRÁLY KFT. A felelősséget nem vállalja.

## *A gép felhasználási területe*

Szőlőpréseinket elsősorban kiskerttulajdonosoknak és kisgazdaságoknak ajánljuk. A jelenlegi gyártmányuskálában két méret szerepel, úgymint a 8 és 20 literes prés. Mindkettő elsősorban szőlőkisajtolásra készült, de használható egyéb lédús, puha héjú gyümölcsök összepréselésére is. Nem alkalmas azonban kemény húsú, fás héjú gyümölcsök, egyéb szerves eredetű termények, vagy szervesetlen termékek sajtolására.

## *Műszaki adatok*

Megnevezés	SZP-08	SZP-20	SZP-43
Átmérő (mm)	310	380	510
Magasság (mm)	590	730	880
Térfogat (liter)	7,8	19,2	42,1
Súly (kg)	11	15	21
Teljesítmény (kg/óra)	15	38	48

## *Műszaki leírás*

A szőlőprés egy mélyhúzott tányéron alapszik, amely a hozzá hegesztett három lábön támaszkodik. A kosarat alkotó faléceket kettő darab abroncs fogja közre. Ez a hengeres kosár biztosítja, hogy a préselendő gyümölcsnek csak a leve távozzon a gyümölcsprésből. A tányér tetejére van hegesztve az orsómenet, amely túlnyúlik a kosár magasságán. Erre kell a nyomólapot és a hengeres anyát felcsavarni. Préseléskor az anya a meneten lefele haladva a kosárban elhelyezett gyümölcsöt nyomja össze úgy, hogy a prés alján lévő kifolyón keresztül a lé eltávozzon.

Ezt egy külön edénybe kell felfogni.



## *Biztonsági és általános előírások:*

- A gépet csak szakképzett, felnőtt személy kezelheti.
- Használat előtt ellenőrizze a csavarkötéseket (fellazulás ellen), szemrevételezéssel a mechanikai állapotot – sérülés szempontjából !
- Munkavégzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a gép megfelelő műszaki állapotban van. Hibás, tartozékhiányos géppel dolgozni TILOS és BALESETVESZÉLYES !
- Ha üzem közben bármi rendellenességet észlel, a munkát félbe kell szakítani és a hiba okát meg kell keresni !
- Amennyiben gépe meghibásodott, javíttassa szakszervizben.  
Házilagos szereléssel ne foglalkozzon, mivel az a jóállás elvesztésével és balesetveszéllyel járhat.
- Idegen alkatrészek beépítése nem javasolt, mert az, az üzemszerűtől eltérően működhet !
- Amennyiben szükséges, és lehetőség van rá, a prést le kell rögzíteni, így az nem borulhat fel használat közben sem.
- A hajtókart meghosszabbítani nem szabad. Mechanikai sérüléseket okozhat. Normál használat mellett a hajtókar hossza elegendő, a gép nem igényel túlzott erőkifejtést.

## Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás:

A szőlőprést lehetőleg úgy állítsa fel, hogy az könnyen hozzáférhető és üzemeltethető legyen. Sík és kemény talpazaton történjen, ellenkező esetben a prés felborulhat, kezelése nehézkessé válhat.

A munka megkezdése előtt célszerű a prés vízzel, mosószeres vízzel történő tisztítása – ez mint a fém, mind a fa részekre vonatkozik.

Javasolt továbbá a fém, súrlódó alkatrészek – orsó – anya olajozása a munka megkezdése előtt. Mielőtt a préselendő gyümölcsöt betöltjük a kosárrészbe, helyezünk egy tálat a kifolyó alá. Ezután tegyük szabaddá a kosár tetejét és töltsük meg gyümölcssel.

A nyomólapok és nyomófákat követően a nyomólap és az anya, majd hajtókar felszerelése után a gyümölcsle kipréselhető.

A préselést akkor kell abbahagyni, ha a kar hajtásához szükséges erő nagymértékben megnövekszik. Ekkor várjon egy kicsit, amíg a maradék lé is ki nem folyik a kosár belsejéből.

A préselés végeztével az összeszereléssel fordított sorrendben szerelje le a prést, a visszamaradt anyagot pedig távolítsa el belőle.

*A prés karbantartása a következően zajlik:*

- Tisztítsuk meg – szennyeződéstől függően – mosószeres vagy sima vízzel a szerkezet minden alkatrészét úgy, hogy esetleges növényi hulladék ne száradjon rá.
- A súrlódó és festetlen fém alkatrészeket vékony rétegű olajjal kenje le, hogy a korrodációt elkerülje. A lepattant, sérült festékréteget pótolja. Ne alkalmazzon egészségre ártalmas festéket !
- Tisztítás után a gép állapotát ellenőrizni kell. Fellazult csavarok, mechanikai sérülés esetén a gépet meg kell javítani. A javítást bízza szakszervizeinkre ! A jótállás ideje alatt a nem szakszervizben javított gép jótállása megszűnik !

A javítással megbízott szervizeink listája a jótállási jegyen van feltüntetve. Alkatrészért, szaktanácsért keresse fel legközelebbi szervizünket, vagy a SZENTKIRÁLY KFT-t.

*Tartozékjegyzék:*

1 db. gépkönyv: 1 db. jótállási jegy

*Egyéb alkatrészek, adapterek rendelhetők:*

**SZENTKIRÁLY KFT**

7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.

Telefon: 73/472-222, 472-223, 472-224

Telefax: 73/472-225

E-mail: [szentkir@t-online.hu](mailto:szentkir@t-online.hu)

Homepage: [www.szentkiraly-tiller.hu](http://www.szentkiraly-tiller.hu)