

# TÖLTÖGETŐ EKE

## Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

## **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a töltőgető eke gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a töltőgető ekét használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

**TÖLTÖGETŐ EKE** az eketestre kétoldalt felszerelt hengeres, állítómechanizmussal ellátott kormánylemezzel végzi a bakhát kialakítását. Mélységállítás csúszótalppal történik  
Vontatott adapter. 1 tagú rotációval történő vontatással is ajánljuk.

Művelési mélység : max. 25 cm

Tömeg : ~6 kg

*Felszerelése:* az alapgép keréktartójának helyére csapszeg+biztosítórugója segítségével beszerelve.

A töltőgető eke 3,5 LE kapálógéptől használható.

